




www.colorato.net

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ**



ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVM-3612V

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ**



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

**Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ**

1. Μέτρα Ασφαλείας

1. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή άλλο εξίσου εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
2. Το προϊόν δεν πρέπει να καθαρίζεται όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Αποσυνδέστε το φούρνο από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε συντήρηση.
3. Καθαρίστε την συσκευή μόνο αφού ο φούρνος κρυώσει. Μην χρησιμοποιείτε όξινα καθαριστικά. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να καθαρίζεται με πιεστικό νερού. Χρησιμοποιήστε στεγνό πανί για τον καθαρισμό λιπαρών υπολειμμάτων στο εσωτερικό του φούρνου και στη συνέχεια καθαρίστε με μισοστεγνό πανί. Μην καθαρίζετε με νερό απευθείας. Αφαιρέστε το ταψί και τη σχάρα και τοποθετήστε τα σε νερό με καθαριστικό. Όταν στεγνώσουν, τοποθετήστε τα ξανά στον φούρνο.
4. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται από εξειδικευμένα άτομα.
5. Ο χειριστής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ώστε να γνωρίζει τις λειτουργίες, τους σκοπούς και τις οδηγίες.
6. Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να φυλάσσεται σωστά για μελλοντική αναφορά.
7. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για το ψήσιμο τροφών. Δεν είναι κατάλληλο για καμία άλλη χρήση. Ο φούρνος λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεταξύ 50–300°C.

2. Λειτουργίες και Σκοπός

1) Λειτουργίες

1.1) Κυκλοφορία θερμού αέρα

Η λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμοκρασία κατά το ψήσιμο, ώστε το φαγητό να ψήνεται ομοιόμορφα.

1.2) Χρονικός έλεγχος

Ο χρονοδιακόπτης των 120 λεπτών σάς προσφέρει γρήγορο και εύκολο μαγείρεμα.

2) Σκοπός – Το προϊόν είναι κατάλληλο για:

2.1) Ψήσιμο όλων των νωπών και κατεψυγμένων αρτοποιημάτων και προϊόντων αλευριού.

2.2) Ψήσιμο όλων των νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων κρέατος.

2.3) Μαγείρεμα με όλα τα προϊόντα συνταγών τροφίμων.

3. Οδηγίες Εγκατάστασης

1. Τοποθέτηση πλαστικών ποδιών

1.1) Τοποθετήστε τα πλαστικά πόδια στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς αυτά.

1.2) Στερεώστε τα πλαστικά πόδια σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα.

2. Θέση εγκατάστασης

2.1) Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες.

2.2) Τοποθετήστε το όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο και για κανονική συντήρηση.

2.3) Συνιστάται να βρίσκεται 10 cm μακριά από τον τοίχο ή άλλα εμπόδια.

2.4) Όλοι οι φούρνοι πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερό τραπέζι ή ράφι.

2.5) Εάν ο φούρνος πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε τοίχο, κρατήστε τον μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.

2.6) Ο χώρος πρέπει να αερίζεται καλά και να διαθέτει πυροσβεστήρες.

3. Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από την επιφάνεια του προϊόντος πριν από τη χρήση.

4. Ηλεκτρική σύνδεση

4.1) Το καλώδιο πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας ηλεκτρικών συσκευών.

4.2) Ελέγξτε ότι η τάση και η συχνότητα συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος.

4.3) Τοποθετήστε διακόπτη διπλού πόλου μεταξύ της συσκευής και του καλωδίου.

Κατά τη λειτουργία, το σφάλμα τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το +10%.

(Η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη.)

4. Διαδικασίες Λειτουργίας

(Ελέγξτε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες εγκατάστασης· χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όταν βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.)

1) Λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα

1.1) Το λαμπάκι τροφοδοσίας ανάβει όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης.

1.2) Αυτόματος θερμοστάτης.

1.3) Γυρίστε τον θερμοστάτη δεξιόστροφα και ρυθμίστε τη θερμοκρασία μεταξύ 50–300°C. Το λαμπάκι θερμοκρασίας ανάβει όταν θερμαίνεται.

1.4) Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία, το λαμπάκι σβήνει και η λειτουργία ξεκινά. (Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται αυτόματα).

(Ο θερμοστάτης πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με τον χρονοδιακόπτη· λειτουργεί μόνο όταν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργός).

2) Λειτουργία χρονοδιακόπτη

2.1) Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμίσει τον χρόνο λειτουργίας έως 120 λεπτά.

2.2) Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα στο επιθυμητό χρόνο.

Η λειτουργία είναι συνεχής, με μέγιστο χρόνο 120 λεπτά. Το λαμπάκι χρόνου και το εσωτερικό φως του φούρνου ανάβουν.

2.3) Ο χρονοδιακόπτης μετρά αντίστροφα. Όταν ο χρόνος τελειώσει, επιστρέφει αυτόματα στο μηδέν, το λαμπάκι χρόνου σβήνει και ακούγεται σήμα διάρκειας 1–5 δευτερολέπτων.

2.4) Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από την ποσότητα του φαγητού. Περισσότερη ποσότητα απαιτεί περισσότερο χρόνο και αντίστροφα.

2.5) Η ποσότητα φαγητού επηρεάζει τον χρόνο μαγειρέματος: περισσότερη ποσότητα = περισσότερος χρόνος.

5. Συντήρηση

1. Αποσυνδέστε το φούρνο πριν από οποιαδήποτε συντήρηση.

2. Λιπάνετε τους μεντεσέδες με λάδι τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

3. Ο φούρνος πρέπει να επιθεωρείται και να συντηρείται από εξειδικευμένο τεχνικό τακτικά (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα).

4. Το προϊόν μπορεί να ψήσει τα εξής τρόφιμα:

4.1) Όλα τα νωπά και κατεψυγμένα αρτοποιήματα και προϊόντα αλευριού.

4.2) Όλα τα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα κρέατος.

5. Τα ταψιά μέσα στον φούρνο πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση 4 cm. Η ποσότητα του φαγητού σε κάθε ταψί δεν πρέπει να είναι υπερβολική ώστε να εξασφαλίζεται σωστή κυκλοφορία του θερμού αέρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μοντέλο:	CLCO-267PSF
Ισχύς:	2670 W
Τάση / Συχνότητα:	230 V / 50 Hz
Αριθμός ανεμιστήρων:	2
Διαστάσεις προϊόντος:	595x530x570 mm
Μέγεθος θαλάμου:	460x420x350 mm
Καθαρό βάρος:	35 kg
Υλικό της πόρτας:	Γυαλί, με μαύρο περίβλημα
Με 4 ταψιά, διαστάσεις: 452x330 mm	

ΠΡΟΣΟΧΗ



Το σύμβολο  επάνω στο προϊόν σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής της, η συσκευή δεν πρέπει να θεωρηθεί κοινό απόβλητο. Είναι ένα ειδικό απόβλητο και πρέπει καταστραφεί σε ειδικό χώρο περισυλλογής και απόρριψης, όπως επιβάλλει η οδηγία EC 2002/96/EC(WEEE). Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, μπορείτε να αποφύγετε τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λόγω της ύπαρξης πιθανών επικίνδυνων ουσιών στο προϊόν.